

11. HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LÁMPATESTHEZ!

Biztonság érdekében az útmutató alapján szerelje fel és helyezze üzembe a lámpatestet. Őrizz meg ezt az útmutatót. A termékek, a termék adatlapjában és a használati útmutatóban feltüntetett ábrákat azonosítsa be a figyelemfelhívó feliratokat vegye figyelembe.
Hordozható lámpatest.
LED fényforrást tartalmaz.
A lámpatestet ne nyissa fel. A LED fényforrások nem cserélhetőek!
A LED fényforrások élettartamának végén a lámpatest cseréje szükséges.
Egészséges megőrzése érdekében kerülje a tartós szemkontaktust a világító LED diódákkal.
Az üzembe helyezéshez, működéshez kapcsolatosan felmerülő problémáit esetén forduljon szakemberhez.
A készülék USB aljzatát előfordulástól használható. Az adapter nem tartozik.
A tőlítő automatikusan lekapcsol, ha telefon feltöltődött.
Helyezzen egy támogatott mobilkészüléket a töltőfelület közepére.
Amikor a mobilkészülék teljesen feltöltődött vegye le a vezeték nélküli töltőt.
Ne helyezzen idegen tárgyakat, például fémtárgyakat, mágneseket és mágnesesok kártyákat a készülék és a vezeték nélküli töltő közé. Elképzelhető, hogy a mobilkészülék nem tölt rendszeren, illetve túlműködés miatt megsérülhet.
Ha a mobilkészülék nem megfelelően van a töltőfelületre helyezve, illetve a mobilkészülék vezeték nélküli töltőkereséskor helyétől függően elképzelhető, hogy a mobilkészülék nem fog megfelelően töltődni.
Ha olyan helyen használja a vezeték nélküli töltőt, ahol gyenge a térerő előfordulhat, hogy lekapcsolódik a hálózatról.
Kizárólag azokat a mobiltelefonokat lehet vezeték nélkül tölteni, melyek rendelkeznek vezeték nélküli töltés opcióval!
A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a következő esetekben:
Olyan eszközök csatlakoztatása, amelyek vezeték nélkül nem töltődnek. A készülék csak otthoni használatra való, informatikai eszköz, vagy nagy teljesítményű, kereskedelmi célú.
Az eszköz nem működhetik gyermekek, ércélmi-, és testi fogyatékosok. Ne engedje, hogy ilyen egyéb feltelegyet nélkül használják az az elektronikus készüléket. Ön nem értik meg, hogy ezek veszélyes lehetnek.
A selektív gyűjtés szimbóluma azt jelenti, hogy a terméket elkülönítetten kell gyűjteni, tehát települési hulladékkal együtt nem helyezhető el azonos gyűjtőhelyeken. A használt termék veszélyes anyagokat, keverékeket és komponenseket tartalmazhat, amelyek veszélyesek a környezetre, és amelyek következtében veszélyeztetik az emberi egészséget és életet. Települési hulladékok nem ártalmatlanítandó.

Termékek minden esetben megfelelnek a vonatkozó Európai előírásoknak. (EN 60598)
A csomagolás feltüntetett jelölések részletes listáját a www.rablux.com oldalon érhető el.

EN - USAGE AND OPERATION INSTRUCTIONS FOR LIGHT FITTING!
For your safety, mount and put the light fitting into operation based on the instructions. Preserve these instructions. Identify the drawings on the product, on the data plate of the product, and in the instructions and take the warning text into consideration.
Portable light fitting.
LED included
Do not open the product! LED light sources are not replaceable.
At the end of the lifespan of the LED light source, the light fitting must be replaced.
LED light -source, please do not stare at lights for long time!
Should you have any problems with putting into operation or operation, contact a qualified electrician.
The device can be used with a USB-equipped power source. Adapter is not included
The charger will automatically be turned off when the telephone is charged
Place a supported mobile device on the middle of the charging surface.
When the mobile device is fully charged, remove it from the wireless charger.
Do not place foreign objects, for example steel objects, magnets or magnetic strip cards, between the device and the wireless charger. The mobile device may not get charged properly or it may get damaged due to overheating.
If the mobile device is not placed properly on the charging surface and depending on the position of the wireless charging coil of the mobile device, the mobile device may not be charged properly.
If the wireless charger is used at a location with weak signal, it may get disconnected from the network.
Only those mobile telephones can be charged with a wireless charger that have an option for it!
The manufacturer and the distributor do not take responsibility in the following cases:
Connecting devices that cannot be charged with a wireless charger. The device is an IT device only for home use, it cannot be used for industrial or other, commercial purposes!
The device cannot be used by children, mentally and physically disabled. Please do not allow the above mentioned persons to use the device without supervision. They may not understand that such devices can be harmful.
The symbol for separate waste collection means that the product must be collected separately, i.e. it cannot be placed in the same container with municipal waste. The product used may contain hazardous substances, mixtures and components that may pollute the environment and consequently endanger human health and life. It cannot be disposed of as an unsorted municipal waste.

Our products comply with the relative European standards in each case (EN 60598)
The detailed description of the markings shown on the packaging is available on the website www.rablux.com.

DE - BEDIENUNGS-UND GEBRAUCHSANWEISUNG ZU LEUCHTKÖRPERN!
Der Leuchtkörper soll aus Sicherheitsgründen gemäß der Gebrauchsanweisung aufgestellt und in Betrieb gesetzt werden. Aufbewahren Sie diese Gebrauchsanweisung! Die Abbildungen an dem Produkt, dem Schild sowie in der Gebrauchsanweisung sollen identifiziert und die Warnungsaufschriften berücksichtigt werden.
Tragbarer Leuchtkörper.
Enthält eine LED-Lichtquelle.
Öffnung des Produktes ist verboten! Die LED-Lichtquellen sind nicht verwechselbar.
Nach Ablauf der Lebensdauer der LED-Leuchtmittel muss die Leuchte ausgetauscht werden.
Für Ihre Gesundheitsvorsorge bitte vermeiden Sie den nachhaltigen Augenkontakt mit den LED-Lichtquellen!
Sollten Sie bezüglich der Inbetriebsetzung sowie Funktion Probleme haben, wenden Sie sich an Fachleute.
Das Gerät kann mit einer USB-angetriebenen Stromquelle verwendet werden. Ein Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Das Ladegerät schaltet automatisch aus, wenn der Smartphone-Akku vollständig aufgeladen ist.
Legen Sie ein unterstütztes Handy auf die Mitte der Ladefläche!
Legen Sie keine Metallgegenstände, Magneten, Karten mit Magnetstreifen oder andere Fremdmaterialien zwischen dem Handy und der Ladefläche! Es besteht die Gefahr, dass das Handy nicht richtig lädt, oder es beim Überhitzen des Akkus beschädigt.
Wenn das Smartphone nicht richtig auf der Ladefläche geladert ist, oder abhängig von der Lage der Ladungspule, das Smartphone könnte sich nicht richtig aufladen lassen.
Das drahtlose Ladegerät sollte nicht benutzt werden, wenn kein Netz vorhanden ist.
Benutzen Sie das Ladegerät nur für solche Handys, die eine drahtlose Ladungsoption haben!
Die Hersteller und Vertrieber tragen keine Verantwortung in folgenden Fällen:
Wenn Sie solche Geräte anschließen, die keine drahtlose Ladungsoption haben. Das Ladegerät darf nur als Haushaltsgerät und nicht für gewerbliche oder sonstige berufliche Zwecke verwendet werden.
Das Gerät darf nicht von Kindern, Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung betrieben werden. Erlauben Sie nicht, dass solche Personen ohne Aufsicht das Gerät benutzen. Sie verstehen nicht, dass solche Geräte gefährlich sein könnten.
Das Symbol für die getrennte Abfallsammlung bedeutet, dass das Produkt getrennt gemeldet werden muss, d. h. es darf nicht in denselben Container wie Haushaltsabfälle gegeben werden. Das verwendete Produkt kann gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die die Umwelt belasten und die menschliche Gesundheit und das Leben gefährden können. Es kann nicht als unsortierter Haushaltsabfall entsorgt werden.

Unsere Produkte entsprechen in jedem Fall den einschlägigen europäischen Vorschriften (EN 60598)
Die detaillierte Beschreibung der auf der Verpackung angegebener Markierungen finden Sie auf der Website www.rablux.com.

FR - INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'OPERATION POUR LE MONTAGE LAMPE!
Pour la sécurité de l'utilisateur, le montage et la mise en opération du montage de lampe doivent être réalisés selon les instructions. Conservez ces instructions. Les figures sur le produit, sur le panneau de données du produit et dans les instructions d'utilisation doivent être identifiées et les écritures d'avertissement doivent être observées.
Montage lampe portable
Il contient une source de lumière LED
Ne pas ouvrir le produit. Les lampes LED ne sont pas remplaçables.
À la fin de la durée de vie de la source lumineuse, le montage de lampe doit être remplacé.
Pour votre santé, évitez tout contact direct avec vos yeux et la lumière fournie par les lampes LED.
S'il y a des problèmes connectés à la mise en opération ou à l'opération, il est proposé de contacter un électricien qualifié.
Le périphérique peut être utilisé avec une source d'alimentation équipée d'un port USB. L'adaptateur n'est pas inclus.
Le chargeur s'éteint automatiquement lorsque le téléphone est chargé.
Placez un appareil mobile prêt en charge au centre de la surface de chargement.
Lorsque l'appareil mobile est entièrement chargé, retirez-le du chargeur sans fil.
Ne placez pas d'objets étrangers, tels que des objets en acier, des aimants ou des cartes à piste magnétique, entre l'appareil et le chargeur sans fil. L'appareil mobile peut ne pas se charger correctement ou être endommagé par une surchauffe.
Si l'appareil mobile n'est pas placé correctement sur la surface de chargement et que, selon la position de la bobine de charge sans fil de l'appareil mobile, l'appareil mobile risque de ne pas être chargé correctement.
Si le chargeur sans fil est utilisé dans un emplacement où le signal est faible, il peut être déconnecté du réseau.
Seuls les téléphones mobiles qui disposent de cette option peuvent être chargés avec un chargeur sans fil!
Le fabricant et le distributeur ne prennent aucune responsabilité dans les cas suivants:
Connexion d'appareils qui ne peuvent pas être chargés avec un chargeur sans fil. L'appareil est un équipement électronique uniquement destiné à un usage domestique. Il ne peut pas être utilisé à des fins industrielles ou commerciales!
L'appareil ne peut pas être utilisé par des enfants, des personnes avec un handicap mental ou physique. Veuillez pas autoriser les personnes âgées ou handicapées à utiliser l'appareil sans surveillance. Elles peuvent ne pas comprendre que de tels dispositifs puissent être nocifs.
Le symbole de collecte séparée des déchets signifie que le produit doit être collecté séparément, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être placé dans le même conteneur que les déchets municipaux. Le produit utilisé peut contenir des substances, mélanges et composants dangereux qui peuvent polluer l'environnement et donc mettre en danger la santé et la vie des personnes. Il ne peut pas être éliminé comme un déchet municipal non trié.

Unsere Produkte entsprechen in jedem Fall den einschlägigen europäischen Vorschriften (EN 60598)
Die detaillierte Beschreibung der auf der Verpackung angegebener Markierungen finden Sie auf der Website www.rablux.com.

UA - КЕРІВНИЦТВО ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ СВІТІЛЬНИКА!
Заради Вашої безпеки монтаж та ввід в експлуатацію світильника проводьте на основі даного керівництва. Зберігайте дані керівництво. Необхідно ототожити малюнки на продукції, на таблиці даних та приведені в керівництві. Звертайте увагу на застережливі надписи.
Мобільний світильник.
Джерело світла LED.
Корпус лампочки не відкривати. Джерело світла LED не можуть бути заміннені.
Після закінчення терміну служби світлодіодних лампочок світильник необхідно замінити.
Для збереження здоров'я очей не рекомендується довгоглядно користуватися світлом протягом дня.
При виникненні проблем з питань використання чи монтажу, звертайтеся до спеціаліста.
Пристрій можна використовувати з живленням, обладнанням USB-портом. Адаптер не входить в комплект.
Зарядний пристрій автоматично вимикається, коли телефон повністю заряджений.
Помістіть мобільний телефон заряджати пристрій посередині зарядної поверхні.
Коли мобільний пристрій повністю заряджений, видаліть його з зарядної поверхні зарядного пристрою.
Не ставте сторонні предмети між пристроєм та бездротовим зарядним пристроєм, наприклад надлишки металу, магніти або картки з магнітною смужкою. Мобільний пристрій може не заряджатися належним чином, або він може бути пошкоджений через перегрів.
Якщо мобільний пристрій неправильно розміщений на зарядній поверхні або в залежності від місцезнаходження бездротового зарядного пристрою, мобільний пристрій може не заряджатися належним чином.
Якщо бездротовий зарядний пристрій використовується в місці зі слабким сигналом, він може бути від'єднаний від мережі.
Тільки ті мобільні телефони можуть заряджатися за допомогою бездротового зарядного пристрою, які мають опцію бездротового зарядки!
Виробник і дистрибутор не беруть на себе відповідальності у таких випадках:
Підключення пристроїв, які не можна заряджати бездротовим способом. Цей пристрій і IT-приладом лише для домашнього використання, він не може використовуватися для промислових або інших комерційних цілей!
Пристрій не може бути використовуваний дітьми з розумовими та фізичними вадами. Будь ласка, не дозвоняйте знайденому особам використовувати пристрій без нагляду. Вони не можуть зрозуміти, що такі пристрої можуть бути шкідливими.
Знач роздільного виробу відомо означає, що продукт має сортуватися, тоді, його не можна поміщати в інші контейнер з побутовими відходами. Використований продукт може містити небезпечні речовини, суміші та компоненти, які можуть забруднювати довкілля та загрожувати здоров'ю та життю людей. Його не можна викидати як несортовані побутові відходи.

Unsere Produkte entsprechen in jedem Fall den einschlägigen europäischen Vorschriften (EN 60598)
Die detaillierte Beschreibung der auf der Verpackung angegebener Markierungen finden Sie auf der Website www.rablux.com.

CS - NÁVOD K POUŽÍTÍ LAMPY!
Pro Vaši bezpečnost provádějte montáž a zprovoznění lampy podle příloženého návodu. Tento návod pečlivě uchovávejte. Důkladně přečtěte všechny předpisy a upozornění, které jsou znázorněny jak výrobku, tak i v jeho návodu.
Přenosná lampa.
Obsahuje světelný zdroj LED.
Neotvírejte výrobek! LED světelný zdroj není vyměnitelný.
Po skončení životnosti světelných LED zdrojů je nutná výměna celého svítidla.
Nedívejte se prosím delší čas přímo do LED světelného zdroje, tak se ochráníte na odborníka.
Pokud máte problémy se zapnutím nebo s používáním výrobku, tak se obraťte na odborníka.
Zařízení lze používat s napájecím zdrojem vybaveným USB portem. Adaptér není součástí balení.
Nabíječka se automaticky vypne, když je telefon nabíjen.
Položte podporované mobilní zařízení do středu nabíjecí plochy.
Když je mobilní zařízení plně nabíjené, odpojte jej od bezdrátového nabíječky.
Neumisťujte mezi zařízení žádné předměty, například kovové předměty, magnety nebo karty s magnetickým páskem. Mobilní zařízení se nemusí správně nabít nebo může dojít k jeho poškození v důsledku přehřátí.
Pokud není mobilní zařízení správně umístěno na nabíjecí povrchu a v závislosti na poloze bezdrátové nabíjecí cílky mobilního zařízení, mobilní zařízení se nemusí správně nabít.
Pokud se mobilní zařízení používá v místě se slabým signálem, může se odpojit od sítě.
Bezdrátovou nabíječku lze nabíjet pouze mobilní telefonem, které mají k dispozici tuto možnost!
Výrobce a distributor nenesou odpovědnost v následujících případech:
Připojení zařízení, které není možné nabíjet bezdrátovou nabíječkou. Zařízení je IT zařízení pouze pro domácí použití, nemůže být použito pro průmyslové nebo jiné komerční účely!
Přístrý nemohou používat děti, duševně a tělesně postižení. Nedovolojte, aby vyšše uvedené osoby používaly zařízení bez dozoru. Nemusí pochopit, že taková zařízení mohou být škodlivá.
Symbol pro separovaný sběr odpadů znamená, že výrobek musí být shrádn odděleně, tzn. nemůže být vřazován do jedné nádoby s komunálním odpadem. Použitý výrobek může obsahovat nebezpečné látky, směsi a složky, které mohou znečišťovat životní prostředí a následně ohrožovat lidské zdraví a život. Nelze jej likvidovat jako netřídný komunální odpad.

SK - NÁVOD NA POUŽÍVANIE A OBSLUHU OSVETĽOVACIEHO TELESÁ.
V záujme Vašej bezpečnosti prevedte montáž osvetľovacieho telesa a jeho uvedenie do prevádzky podľa návodu. Tento návod si starostlivo uchovávajte. Identifikujte obrázky uvedené na výrobku, na tabuľke údajov a v návode na používanie, zohľadnite upozornenia a nápis.
Prenosné osvetľovacie teleso.
Obsahuje zdroj svetla LED.
Kryt svetla neodvírať! LED nie je možné vymeniť.
Na konci životnosti LED svetelných zdrojov je potrebné lampu vymeniť.
V záujme Vašho zdravia vyhýbajte sa dlhodobému pozeraniu na LED diódy svetlidiel.
V prípade problémov vzniknutých v súvislosti so zapojením a prevádzkovaním sa obráťte na odborníka.
Zariadenie je možné používať s napájacím zdrojom vybaveným USB portom. Adaptér nie je súčasťou balenia.
Nabíjacia sa automaticky vypne, keď je telefón nabíj.
Položte podporované mobilné zariadenie do stredu nabíjacej plochy.
Keď je mobilné zariadenie plne nabité, odpojte ho od bezdrôtového nabíjaky.
Neumisťujte medzi zariadenie a bezdrôtovú nabíjaku cudzie predmety, napríklad kovové predmety, magnety alebo karty s magnetickým páskom. Mobilné zariadenie sa nemusí správne nabíť alebo môže dôjsť k jeho poškodeniu v dôsledku prehriatia.
Ak nie je mobilné zariadenie správne umiestnené na nabíjacom povrchu a v závislosti od polohy bezdrôtové nabíjacej cievyk mobilného zariadenia, mobilné zariadenie sa nemusí správne nabíť.
Ak sa bezdrôtová nabíjacia používa v mieste so slabým signálom, môže sa odpojiť od siete.
Bezdrôtovou nabíjakou sa môže nabíjať iba tie mobilné telefóny, ktoré majú k dispozícii túto možnosť!
Výroba a distributor nenesú zodpovednosť v nasledujúcich prípadoch:
Pripojenie zariadení, ktoré nie je možné nabíjať bezdrôtovou nabíjakou. Zariadenie je IT zariadenie iba pre domáce použitie, nemôže byť použité na priemyselne alebo iné komerčné účely!
Prístroj nemôžu používať deti, duševne a telesne postihnutí. Nedovoľte, aby vyššie uvedené osoby používali zariadenie bez dozoru. Nemusia pochopiť, že takáto zariadenia môžu byť škodlivá.
Symbol pre separovaný sběr odpadů znamená, že výrobek musí být zřihány odděleně, tzn. nemůže být vřazován do jedné nádoby s komunálním odpadem. Použitý výrobek může obsahovat nebezpečné látky, směsi a složky, které môžu znečišťovat životní prostředí a následně ohrožovat lidské zdraví a život. Nemohou ho likvidovat ako netriedený komunálny odpad.

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA LAMPY!
W celu własnego bezpieczeństwa lampę należy montować i użytkować zgodnie z instrukcją obsługi. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi. Na produkcie można zidentyfikować rysunki pokazane na tabliczce danych na produkcie i w instrukcji obsługi.
Lampa przenośna.
Zawiera źródło energii LED.
Nie otwieraj osłony. Źródła światła LED nie są wymienne!
Lampę należy wymienić w całości, gdy zakończy się okres żywotności diod LED.
W razie problemów zdrowotnych zalecane jest unikanie dłuższego kontaktu wzroku ze świecącymi diodami LED.
W związku problemów występujących przy podłączeniu lub przy działaniu lampy należy zgłosić się do specjalisty.
Urządzenie można używać z zasilaczem wyposażonym w port USB. Adapter nie jest dołączony.
Ladująca się automatycznie wyłącza, gdy telefon zostanie naładowany.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsługiwane urządzenie mobilne na środku powierzchni ładującej.
Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane, zdźnij je z ładowarki bezprzewodowej.
Nie umieszczaj obcych przedmiotów, np. przykład elementów stalowych, magnesów ani kart z pakietem magnetycznym między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie mobilne może nie zostać odpowiednio naładowane lub może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.
Umieść obsług

